

GUÍA DE INSTALACIÓN · MUEBLE DE BAÑO 140 × 50 cm

Configuración representada: mueble suspendido con lavabo, estante inferior y espejo de 140 × 70 cm.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS) • Nivel de burbuja • Taladro y broca adecuada a la pared • Destornillador / atornillador • Llave Allen o llave de vaso • Cinta métrica • Lápiz	1 MARCAR Mida el eje del mueble y marque la altura terminada del lavabo. Use nivel y cinta métrica para trasladar los puntos de fijación a la pared.	2 PERFORAR Compruebe el tipo de pared antes de taladrar. Perfore en los puntos marcados y coloque tacos y tornillos apropiados al soporte existente.	3 INSTALAR EL MUEBLE Con ayuda de otra persona, coloque el mueble suspendido sobre sus soportes. Compruebe que queda centrado y perfectamente nivelado.	4 FIJAR Y NIVELAR Ajuste las fijaciones hasta eliminar holguras. Apriete sin forzar y verifique de nuevo el nivel en sentido longitudinal y transversal.	5 INSTALAR ESTANTE Y ESPEJO Monte el estante inferior respetando la cota indicada y, después, coloque el espejo de 140 × 70 cm. Compruebe alineación y aplome.
---	---	---	--	---	---

ALTURAS Y MEDIDAS DE REFERENCIA LAVABO / PARTE SUPERIOR: 85–90 cm desde el suelo terminado. ESTANTE INFERIOR: 45–50 cm desde el suelo terminado. ESPEJO: 140 × 70 cm. Centro recomendado a 190–200 cm desde el suelo terminado. MUEBLE: 140 cm de ancho × 50 cm de fondo. ESTANTE: 140 cm de ancho × 50 cm de fondo × 8 cm de espesor (según la referencia aportada). IMPORTANTE: Las cotas de altura son orientativas. Adáptelas a la altura real del usuario, la grifería, el desagüe y las condiciones de la instalación.		REFUERZO DE PARED PARED HUECA (PLACA DE YESO / TABIQUE LIGERO) Se recomienda fijar sobre montantes estructurales o instalar un refuerzo interior continuo. Si no es posible, utilice tacos metálicos de alta resistencia compatibles con la carga y con la placa. PARED MACIZA (HORMIGÓN / LADRILLO MACIZO) Puede realizarse fijación directa con tacos adecuados al material. No utilice un único punto de anclaje: distribuya la carga entre varios puntos del soporte. RECOMENDACIÓN: prever al menos 4–6 puntos de fijación estructural para el conjunto del mueble, siempre que el sistema de montaje del fabricante lo permita.
---	--	--

■ ADVERTENCIA IMPORTANTE El conjunto mueble + lavabo es una carga suspendida. Una fijación incorrecta puede comprometer la seguridad. • Verifique la capacidad de carga de la pared antes de instalar. • No reutilice tacos de origen desconocido. • No sobrecargue el mueble ni el estante. • Si la pared no ofrece soporte suficiente, refuércela antes del montaje.	MANTENIMIENTO • Limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo. • No utilizar productos abrasivos, disolventes ni estropajos. • Revise periódicamente las fijaciones y el nivel del mueble.
--	--